



### ***Requisitos del elevador antes de la instalación de puertas Peelle***

- Las guías del elevador, la plataforma y el contrapeso están instalados.
- La máquina y controlador están instalados y conectados para uso temporal.
- La plataforma del elevador es operable manualmente por una estación portable.
- La cabina no está instalada.
- Los marcos estructural de puerta de piso están instalados y posición adecuada en relación con la plataforma.
- Las barricadas temporales se configuran en cada apertura.

