


253-FR



GUIDE D'INSTALLATION DE PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX



THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

Contents

1. BEFORE STARTING INSTALLATION.....	1
2. JOB NUMBER IDENTIFICATION.....	1
3. HANDING.....	1
4. SINGLE SECTION GATE ASSEMBLY.....	2
5. CAR GATE & RETIRING CAM INSTALLATION NOTES.....	3
5.1. GENERAL.....	3
5.2. CAR GATE RAILS & BRACES.....	3
5.3. CAR GATE PANEL.....	4
5.4. CAR GATE MOTORIZED SHEAVES OR MANUAL SPROCKETS AND IDLER SPROCKETS.....	4
5.5. CAR GATE COUNTERWEIGHT.....	4
5.6. CAR GATE CHAINS AND CHAIN STUDS.....	4
5.7. CAR GATE RUBBER BUMPERS.....	5
5.8. GATE CONTACT.....	5
5.9. RETIRING CAM.....	5
5.10. PULL STRAPS.....	6
6. CAB / CAR ENCLOSURE PREPARATION.....	7
7. RAIL INSTALLATION.....	8
8. RAIL SPREADER & DIAGONAL BRACE.....	9
9. GAUGE THE RAILS.....	10
10. PIN AND SET THE RAILS.....	11
11. BRACING RAILS TO CAR.....	12
12. COUNTERWEIGHT PARTS ASSEMBLY.....	13
13. COUNTERWEIGHT INSTALLATION.....	14
14. COUNTERWEIGHT INSTALLATION.....	15
15. IDLER / ENCODER INSTALLATION.....	17
16. PANEL BUMPERS.....	18
16.1. OPERATOR / SPROCKET INSTALLATION.....	19
17. RETIRING CAM TOP ASSEMBLY.....	20
18. RETIRING CAM BOTTOM ASSEMBLY.....	21
19. RETIRING CAM ROD INSTALLATION.....	22
20. CAR DOOR / GATE CONTACT.....	23
20.1. DEAD END HITCH.....	24
21. LOWER PANEL INSTALLATION.....	25
22. UPPER PANEL INSTALLATION.....	27
23. LOWER PANEL ROPING (CHAIN INSTALLATION).....	30



THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

24. UPPER PANEL ROPING (CHAIN INSTALLATION).....	32
25. PULL STRAP INSTALLATION (MANUAL OPERATION).....	34
26. REMOVE COUNTERWEIGHT STOP ANGLE.....	35
27. GOF MICRO SWITCH INSTALLATION.....	36
28. REVERSING EDGE (OPTIONAL).....	37
29. DOOR PROXIMITY SENSOR (OPTIONAL).....	38
30. CAR GATE PROXIMITY SENSOR (OPTIONAL).....	39



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

1. AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

- 1) Vous aurez besoin d'une plate-forme mobile
- 2) Le travail doit être effectué par deux personnes
- 3) Équipement de sécurité
 - Équipement de protection individuelle
 - Barrières de sécurité
 - Protection contre les chutes
- 4) Palan ou grue
 - Monté en haut de la gaine
 - Centré dans les entrées de portes
- 5) Outils requis
 - Clé et jeu de douilles (10 à 22 mm) (3/8 à 7/8 pouce)
 - Forets 8 mm (5/16 pouce) et 10 mm (3/8 pouce)
 - Extracteur d'axes de maillons de chaîne (dérive-chaîne) (pièce Peelle n° 0608)
 - Clés plates et à œil
 - Mètre ruban
 - Meuleuse d'angle
 - Jeu de tournevis
 - Clé à chocs hydraulique avec douille de 9/16 pouce
- 6) Kits de quincaillerie incluse
 - Peelle n° 060133 - Kit de quincaillerie pour grille standard
 - Peelle n° 02321 - Kit de quincaillerie pour coulisseau de contrepoids
 - Peelle n° 060134-2 - Matériel de l'attelage impasse


2. IDENTIFICATION DU NUMÉRO DE PROJET

- Localisez le numéro du projet sur les rails, les panneaux de la grille et le contrepoids.
- Les numéros du projet doivent correspondre et inclure la désignation de ligne.
- Exemple :

104844 GPA	104844 = numéro du projet GP = panneau de porte A = ligne avant (C = ligne arrière)
-------------------	---

3. REMISE

- Les instructions montrées ici sont typiques pour une porte de cabine avec un dispositif de verrouillage de Peelle monté à droite et une came rétractable. Pour les installations à gauche, une configuration opposée sera utilisée.



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

1


Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

4. ENSEMBLE DE GRILLE À PANNEAU UNIQUE

770043-36



9	233010	ENSEMBLE DU BAS DE LA CAME RÉTRACTABLE
8	233065R	ENSEMBLE DU HAUT DE LA CAME RÉTRACTABLE
7	770094	CONTREPOIDS DE LA PORTE
6	257515	SYSTÈME DE TENDEUR DE GRILLE ET DE CODEUR DE POSITION
5	2547	ACTIONNEUR DE GRILLE
4	770019	BARRE D'ESPACEMENT DE LA PORTE
3	770039	PANNEAU INFÉRIEUR DE LA GRILLE
3	770154	ENSEMBLE DU RAIL DU CONTREPOIDS
2	770153	ENSEMBLE DU RAIL DU TENDEUR
1	770040	PANNEAU SUPÉRIEUR DE LA GRILLE
ÉLÉMENT	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

2

Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

5. NOTES D'INSTALLATION DE LA PORTE DE CABINE ET DE LA CAME RÉTRACTABLE

5.1. GÉNÉRALITÉS

Installez les grilles de la cabine après les portes palières. Le contrepois de la cabine est un contrepois se déplaçant sur la partie extérieure des rails de la porte de la grille. Reportez-vous au plan de montage des portes de la grille pour obtenir une liste complète des composants. Lorsque l'espace en haut du puits est limité, la porte de la cabine peut comporter deux panneaux.

L'espace en haut du puits est la zone d'un puits de gaine allant du seuil du dernier palier à l'obstacle au-dessus le plus proche dans le puits de la gaine. Une grille de cabine à deux panneaux (porte télescopique) est utilisée lorsque l'espace en haut du puits n'est pas suffisant pour permettre une grille à panneau unique. Les deux panneaux d'une grille de cabine à deux panneaux sont raccordés, le panneau du bas s'ouvrant et se fermant à une vitesse deux fois plus rapide que celle du panneau supérieur. Cela permet aux deux panneaux d'atteindre la position ouverte ou fermée en même temps. Dans de rares cas, une grille de cabine différentielle est utilisée lorsqu'il existe une hauteur verticale sous dalle très limitée. Les deux sections de la grille sont de la même taille. L'actionneur électrique de la grille de la cabine à deux sections différentielles est conçu pour diffuser simultanément l'ouverture totale de la porte décoratifs en fournissant des rapports de vitesse différents pour chaque section du panneau de panneau (panneaux de hauteur égale).

TYPES DE GRILLE DE CABINE (TYPE COULISSANT VERS LE HAUT) :

- À panneau unique : espace en haut du puits suffisant.
- À deux panneaux (Telco) : espace en haut du puits limité.
- À deux panneaux (différentiel) : espace en haut du puits extrêmement limité (deux espaces exactement de la même taille).

CONSTRUCTION DU PANNEAU

- Treillis métallique
- Panneau plein

Lors de l'installation d'une grille de cabine avant et d'une porte de cabine arrière, veillez à ce qu'elle soit installée à l'endroit approprié sur les côtés avant et arrière, afin que les cames rétractables puissent activer le dispositif de verrouillage de sécurité des portes. N'inversez pas les grilles avant et arrière. Les côtés gauche et droit (LH et RH) de la came rétractable, du contrepois de la grille et tous les autres composants sont les côtés respectifs en regardant depuis l'intérieur de la cabine vers l'extérieur. La came rétractable se trouve d'un côté (gauche ou droit) de la grille et le contrepois de l'autre côté.

5.2. RAILS ET ATTELLES DE PORTE DE CABINE

Avant d'installer les rails, mesurez la distance entre la partie avant de la plate-forme de l'ascenseur et les équerres d'angle de l'enceinte de la cabine. S'il n'existe pas un espace suffisant entre la partie avant de la plate-forme de l'ascenseur et les équerres d'angle de l'enceinte de la cabine, il sera nécessaire de couper les parois latérales de la cabine et de déplacer les équerres d'angle de l'enceinte de la cabine. Vérifiez plusieurs fois vos mesures avant de couper quoi que ce soit. Les équerres d'angle de l'enceinte de la cabine sont généralement des équerres en acier de 50 x 50 x 5 mm (2 x 2 x 3/16 pouce) munies de trous pour les fixer aux rails de la grille.

Installez les rails de la grille. Boulonnez-les à la plate-forme et aux équerres d'angle de l'enceinte de la cabine. Assurez-vous que les rails sont d'aplomb et perpendiculaires. Veillez à respecter la distance appropriée entre les guides, afin que la grille de la cabine puisse passer. Utilisez pour cela la « distance requise entre les guides » (distance DBG) indiquée sur la liste des matériaux de la grille (GML).



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

3

Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

Après avoir installé les deux jeux de rails de la grille de la cabine, installez la barre d'écartement du haut, l'équerre de renfort et l'attelle oblique. Le dessus de la grille de la cabine est maintenu en place à l'aide de deux équerres de renfort fixées à la barre de suspension transversale de l'ascenseur. La distance entre les rails de la grille de la cabine doit être maintenue constante pendant l'installation de la barre d'écartement et des équerres et attelles. Une fois les panneaux de la grille installés et ajustés, boulonnez les équerres et attelles.

Inspectez l'espace en haut du puits pour vérifier l'absence d'obstacle, puis faites monter doucement la cabine jusqu'au dernier palier pour l'inspecter. Vérifiez l'espace en haut du puits par rapport aux dégagements requis par le code en vigueur pour les rails et attelles de portes de cabines, et autres accessoires.

5.3. PANNEAU DE GRILLE DE CABINE

Pour installer le panneau de la grille, retirez les coulisseaux des deux côtés, déplacez la grille dans ses voies de guidage, tout en la faisant glisser sur la plate-forme. Remettez les coulisseaux en place.

Lorsque l'espace en haut du puits est limité et qu'une grille à deux panneaux doit être installée, chaque rail de la grille sera muni de deux voies de guidage parallèles (rail gauche et rail droit).

5.4. POULIES MOTORISÉES OU PIGNONS MANUELS ET POULIES DE TENSION DE GRILLE DE CABINE

Les actionneurs électriques de grille comportent une combinaison de poulies et de moteurs, tandis que les grilles de la cabine disposent d'un ensemble de pignons doubles se boulonnant à l'emplacement prépercé dans le rail, du côté du contrepoids. L'ensemble de la poulie de tension unique est monté à l'intérieur du rail opposé.

5.5. CONTREPOIDS DE GRILLE DE CABINE

Le contrepoids se déplace sur la partie extérieure du rail de la grille de la cabine. Le contrepoids nécessite deux chaînes de support. Soulevez avec précaution le contrepoids jusqu'à la partie supérieure de la cabine. Abaissez le contrepoids dans la voie de guidage, de manière à ce qu'il repose sur l'équerre de soutien temporaire, près du haut de la voie de guidage.

Si vous les avez retirés, fixez les deux coulisseaux du contrepoids avec les boulons à tête hexagonale avec colle à filetage fournis. Le rail possède un trou pour y boulonner le coulisseau avec une douille.

5.6. CHÂÎNES DE GRILLE DE CABINE ET TÊTES DE CHÂÎNE

Fixez les deux têtes de chaîne du contrepoids, de 100 mm (4 pouces) de long, au contrepoids. Raccordez les chaînes aux têtes du contrepoids : la chaîne la plus courte à la tête avant et la chaîne la plus longue à la tête arrière. Encerchez les maillons de raccordement de la chaîne et les clips de maillon de raccordement à chaque extrémité de la chaîne avec les serre-câbles en nylon fournis. Essuyez tout excès d'huile sur les chaînes.

Faites passer la chaîne la plus courte sur la partie avant du pignon double. Faites passer la chaîne la plus longue sur la partie arrière du pignon double, puis sur la poulie de tension. Retirez les maillons superflus à l'extrémité des chaînes, puis raccordez les têtes de chaîne, longues de 180 mm (7 pouces), aux extrémités libres des chaînes, puis aux crochets de suspension sur le panneau de la grille. Fixez les maillons principaux de la chaîne à l'aide de serre-câbles en nylon. Chaque tête de chaîne comporte 2 écrous, une rondelle de blocage et une goupille fendue. Assurez-vous que les écrous touchent presque les goupilles fendues dans la partie inférieure de la tête de chaîne. Cela permet un ajustement facile de l'étirement futur de la chaîne.

Après avoir fixé les chaînes au contrepoids et au panneau de la grille, retirez l'équerre de soutien temporaire. Soulevez manuellement la grille en position complètement ouverte. Laissez-la toucher les butées d'arrêt du haut. Dans cette position, le bord inférieur de la grille doit être au même niveau ou légèrement plus bas que le



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

4

Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

plafond de l'enceinte de la cabine. Si la grille ne se ferme pas complètement parce que le contrepoids repose sur le sol, les chaînes sont trop longues et doivent être ajustées au niveau de leurs têtes ou des maillons doivent être retirés pour raccourcir les chaînes.

Enfin, ajustez les têtes de chaîne avec tout juste un peu plus de tension (moins de mou) dans la chaîne longue, afin de permettre un plus grand étirement de la chaîne. La grille doit se déplacer de manière fluide dans les rails de guidage sur toute la course. Ajustez les coulisseaux (vers l'intérieur ou vers l'extérieur) uniquement si le panneau de la grille n'est pas perpendiculaire aux rails de guidage ou s'il n'y a pas de jeu latéral. Avec la grille soulevée de 75 mm (3 pouces) par rapport à la plate-forme, vérifiez si le panneau de la grille est suspendu de manière horizontale. Ajustez les chaînes pour mettre le panneau de la grille à l'horizontale.

Le panneau de la grille doit équilibrer le contrepoids à mi-course. Avec la grille ouverte à mi-course, poussez-la manuellement pour l'ouvrir davantage, puis, depuis la même position, appuyez dessus pour la fermer. Cette méthode permet généralement de détecter des différences de poids. Ajoutez ou retirez des contrepoids pour atteindre l'équilibre du contrepoids et du panneau de la grille.

Le panneau de la grille doit être parfaitement équilibré (à mi-course) par le contrepoids pour éviter que la grille ne s'entrouvre lorsque la cabine de l'ascenseur de charge est en mouvement ou ne se referme à un moment inopportun.

5.7. BUTOIRS EN CAOUTCHOUC DE GRILLE DE CABINE

Les butoirs sont importants pour réduire le bruit et l'usure de la grille. Il est possible de régler les butoirs en caoutchouc inférieurs de la grille en ajoutant des rondelles plates comme entretoises, afin d'obtenir le positionnement approprié si la plate-forme de la cabine n'est pas de niveau.

5.8. CONTACT DE LA GRILLE

Lorsque la grille est en position fermée, le contact électrique de la grille doit également être « établi ». Cela est réalisé en activant une came à galet fixée sur le dessus du contrepoids de la grille. Le contrepoids dispose d'un petit degré de jeu horizontal. Assurez-vous que le contact de la grille demeure « établi » en déplaçant le contrepoids d'avant en arrière.

Vérifiez que le contact de la grille arrête l'ascenseur quand la porte de la cabine (grille) est relevée de 50 mm (2 pouces) par rapport à sa position fermée. S'il un ascenseur possède deux grilles, les contacts de la grille sont généralement câblés en série. Reportez-vous aux plans du contrôleur de l'ascenseur.

5.9. CAME RÉTRACTABLE

Le dispositif de verrouillage de sécurité des portes du monte-charge est conçu pour être actionné par une came rétractable. La came rétractable est montée sur la cabine. Une tige de liaison raccorde la surface de la came avec le moteur de la came rétractable.

Le moteur de la came est monté au-dessus de la partie supérieure de la cabine. L'ensemble de la surface de la came est monté sur la paroi latérale de la cabine, verticalement près de l'axe central de l'ouverture de la porte. Dans les deux cas, des trous sont prépercés dans le rail de la grille de cabine Peelle. Suivez les schémas d'installation pour installer la came rétractable. La surface de la came rétractable doit être montée au centre des galets des verrous de sécurité, horizontalement et verticalement, quand la cabine se trouve à chaque étage. Les galets des verrous de sécurité doivent être ajustés, de sorte que lorsque la came est étendue (par gravité), elle déverrouille le verrou de sécurité. La came doit être réglée de façon à déverrouiller complètement le verrou de sécurité lors d'un déplacement excessif.

La surface de la came est lestée, de façon à ce que la came chute en l'absence d'alimentation électrique et



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

5

Guide n° 253-FR

**GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX**

Date : 30 octobre 2019

déverrouille la porte. Il est possible d'ouvrir manuellement les portes si la cabine se trouve à un palier et que la came rétractable n'est pas sous tension. Lorsque le moteur de la came est sous tension, il soulève (retire) la surface de la came pour permettre au dispositif de verrouillage de sécurité de verrouiller la porte.

La grande poulie de la came doit être tournée manuellement pour vous assurer qu'elle ne se tord pas et ne s'accroche pas. La déflexion de la courroie trapézoïdale doit être de 13 mm (1/2 pouce). Ajustez la position du moteur de manière à obtenir une déflexion de 13 mm (1/2 pouce).

La longueur effective de la tige de liaison entre la poulie du vilebrequin et la surface de la came doit être ajustée de façon à limiter la rotation du vilebrequin. Pour ajuster la longueur de la tige de liaison de la came : maintenez manuellement la surface de la came complètement vers le haut (rétractée). Dans cette position, faites tourner le bras de la came vers le centre de la cabine, serrez les écrous de la tige en maintenant le vilebrequin à 90 degrés vers l'arrière (vers le centre de la cabine) par rapport à la direction vers le bas. Lorsque le moteur de la came est sous tension, il doit faire remonter la tige de la came vers le centre de la cabine. Si la direction de levage est vers l'avant de la cabine, inversez le sens de rotation du moteur en inversant deux des trois fils d'alimentation électrique du moteur. La tige de la came doit soulever vers le centre de la cabine. Le moteur doit soulever et se bloquer lorsque la came est rétractée (soulevée) sous tension. La came doit retomber facilement quand elle n'est pas sous tension.

Des comes fixes sont parfois utilisées au lieu de comes rétractables, avec des verrous sur le côté opposé. Le verrouillage de sécurité mécanique des portes doit s'activer lorsque la cabine se déplace et quitte le seuil.

Après avoir installé la/les came(s), faites monter doucement la cabine pour vérifier l'absence d'obstacles à la came rétractable dans le puits de la gaine.

5.10. SANGLES

Chaque porte et grille peut disposer d'une ou plusieurs sangle(s). Les sangles sont montées sur le panneau et suspendues, afin que l'opérateur puisse tirer dessus pour fermer les portes/grilles. Limitez la longueur des sangles pour vous assurer qu'elles ne présenteront pas un danger pendant le fonctionnement de la cabine.



NE PAS FAIRE DE NŒUDS OU DE BOUCLES DANS LES SANGLES

Des sangles sont nécessaires pour faire fonctionner manuellement les portes/grilles coulissant verticalement, afin de vous assurer qu'elles peuvent se fermer facilement. Les grilles de cabine nécessitent seulement une sangle, tandis que les portes à doubles panneaux en nécessitent deux.

Si des sangles sont fournies sur des portes/grilles motorisées, elles sont repliées derrière un clip, mais restent accessibles en cas de panne de courant. Si des sangles sont fournies sur des grilles de cabine conformes à la norme ASME A17.1/CSA B44, addenda de 2008, un contact de sangle est fourni et doit être câblé en série avec le contact du bouton d'arrêt de la porte au contrôleur de porte Peelle.



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

6


Guide n° 253-FR

**GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX**


Date : 30 octobre 2019

6. PRÉPARATION DE L'ENCEINTE DE LA CABINE

770028-27



Reportez-vous au schéma d'ensemble (L-1) pour de plus amples renseignements concernant les exigences d'interface de l'enceinte de la cabine.



THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

7



Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

7. INSTALLATION DU RAIL

770043-01



ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
4	10	97244	ÉCROU À EMBASE DENTELÉE Z 3/8-16
3	10	1121357	BOULON DE CARROSSERIE ZP, 3/8-16 x 1 1/4
2	1	770153	ENSEMBLE DU RAIL DU TENDEUR
1	1	770154	ENSEMBLE DU RAIL DU CONTREPOIDS



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

8


Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

8. BARRE D'ÉCARTEMENT ET ATTELLE OBLIQUE DU RAIL

770043-02



DÉTAIL A
TYPIQUE DE CHAQUE CÔTÉ

G2
SAC DE
QUINCAILLERIE

6	6	97244	ÉCROU À EMBASE DENTELÉE Z 3/8-16
5	2	11104711	ÉCROU HEX À EMBASE DENTELÉE HED ZP 3/8-16 x 1
4	4	800061	BOULON HEX ZP 3/8-16 x 1
3	2	066930	ATTELLE OBLIQUE
2	1	770019	BARRE D'ESPACEMENT DE LA PORTE
1	1	770153	ENSEMBLE DU RAIL DU TENDEUR
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION

PEELLE[®]

THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

9


Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

9. MESURER LES RAILS

770043-03




Mesurez les rails à l'aide de la tige de réglage fournie. Ajustez et serrez les rails. Immobilisez et mettez en place les rails supérieur et inférieur.



CONSEIL : Après l'installation, il est possible d'utiliser la baguette de réglage pour offrir un support supplémentaire au rail.

3



3	1		BAGUETTE DE RÉGLAGE (ANGLE 50 mm [2 pouces])
2	1	770153	ENSEMBLE DU RAIL DU TENDEUR
1	1	770154	ENSEMBLE DU RAIL DU CONTREPOIDS
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

10


Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

10. IMMOBILISEZ ET METTEZ EN PLACE LES RAILS

770043-04



Percez et immobilisez la barre d'écartement à l'équerre du haut.

Percez un trou de diamètre 8,7 mm (5/16 pouce). Veillez à ce que le trou ait une profondeur d'au moins 30 mm (1 1/4 pouce).

G2
SAC DE QUINCAILLERIE

ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
4	2	060004	BOULON AUTOTARAUDEUR HEX À TÊTE À EMBASE ZP, 3/8-16 x 1 1/8
3	2	97244	ÉCROU À EMBASE DENTELÉE Z 3/8-16
2	2	800096	BOULON HEX ZP 3/8-16 x 1 1/2
1	1	770019	BARRE D'ESPACEMENT DE LA PORTE

PEELLE[®]

THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

11


Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

11. RAILS DE RENFORCEMENT POUR LA CABINE

770043-05





Percez et boulonnez les équerres de renfort à la barre d'écartement des rails de la grille et à la barre de suspension transversale.



Coupez et faites une encoche à une extrémité de l'équerre de renfort selon les besoins.



Utilisez la baguette de réglage pour fournir un soutien supplémentaire au besoin.



ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
3	12	800064	ÉCROU HEX À EMBASE DENTELÉE ZP 1/4-20
2	12	110120304	BOULON HEX Z 1/4-20 x 1
1	2	770438	ÉQUERRE DE RENFORT, 3 x 3 x 12 GA



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

12

Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX


Date : 30 octobre 2019

12. ENSEMBLE DES PIÈCES DU CONTREPOIDS

770028-07



Préparez le contrepooids pour l'insérer dans le rail



02321

SAC DE QUINCAILLERIE

ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
7	1	770096	CONTREPOIDS DE PORTE
6	4	02325	BOULON HEX NYLOCK ZP, 3/8-16 x 3/4
1	2	0232	COULISSEAU DU CONTREPOIDS



THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

13

Guide n° 253-FR


GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

13. INSTALLATION DU CONTREPOIDS

ÉTAPE 1

770028-09



ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
3	2	1119901	BOULON HEX À EMBASE ZP 1/4-20 x 1/2
2	1	066848	SYSTÈME DE BUTOIR
1	1	770017	ENSEMBLE DU RAIL DU CONTREPOIDS



THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

Guide n° 253-FR


GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

14. INSTALLATION DU CONTREPOIDS

ÉTAPE 2

770028-10



 Abaissez le contrepooids dans la voie de guidage sur la butée angulaire du contrepooids

2	1	066935	BUTÉE ANGULAIRE DU CONTREPOIDS
1	1	770096	CONTREPOIDS DE PORTE
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275


Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

ÉTAPE 3

770028-14



ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
3	2	1119901	BOULON HEX À EMBASE ZP 1/4-20 x 1/2
2	1	066848	SYSTÈME DE BUTOIR
1	1	770017	ENSEMBLE DU RAIL DU CONTREPOIDS



THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275



Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX


Date : 30 octobre 2019

15. INSTALLATION DU TENDEUR/CODEUR DE POSITION

770043-13



DÉTAIL A
TENDEUR ET CODEUR DE POSITION



DÉTAIL A
OPTION TENDEUR SEULEMENT

**QUINCAILLERIE FOURNIE AVEC
LE COMPOSANT**

4	2	1137345	ÉCROU HEX À EMBASE DENTELÉE 1/2-13
3	2	110120380	BOULON HEX Z 1/2-13 x 1 1/2
2	1	257515	SYSTÈME DE TENDEUR DE GRILLE ET DE CODEUR DE POSITION
1	1	770153	ENSEMBLE DU RAIL DU TENDEUR
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION



THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

17


Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX


Date : 30 octobre 2019

16. BUTOIRS DE PANNEAU

770043-06



TIPIQUE DE CHAQUE CÔTÉ



**QUINCAILLERIE FOURNIE
AVEC LE COMPOSANT**

ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
3	4	97244	ÉCROU À EMBASE DENTELÉE Z 3/8-16
2	4	800061	BOULON HEX ZP 3/8-16 x 1
1	1	0610	ENSEMBLE BUTOIR DE PORTE (COMPREND 2 BUTOIRS)

PEELLE®

THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE
ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

18



Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX


Date : 30 octobre 2019

16.1. INSTALLATION DE L'ACTIONNEUR/DU PIGNON

770043-27



DÉTAIL A
ENSEMBLE ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE



DÉTAIL A
ENSEMBLE PIGNON MANUEL

**QUINCAILLERIE FOURNIE
AVEC LE COMPOSANT**

4	2	1137345	ÉCROU HEX À EMBASE DENTELÉE 1/2-13
3	2	110120380	BOULON HEX Z 1/2-13 x 1 1/2 MOTEUR DE LA GRILLE
2	1	25472	ENSEMBLE DU RAIL DU CONTREPOIDS
1	1	770154	RAIL DU CONTREPOIDS
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION

PEELLE®

THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE
ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

19



Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

17. ENSEMBLE DU HAUT DE LA CAME RÉTRACTABLE

770043-14



5	2	800061	BOULON HEX 2P 3/8-16 X1
4	2	97244	ÉCROU À EMBASE DENTELÉE Z 3/8-16
3	2	11104707	ÉCROU HEX À EMBASE DENTELÉE HEP ZP 3/8-16 x 1/2
2	1	033064	SUPPORT DE L'ENSEMBLE DU HAUT DE LA CAME RÉTRACTABLE
1	1	233065R	ENSEMBLE DU HAUT DE LA CAME RÉTRACTABLE
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION



THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

20


Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

18. ENSEMBLE DU BAS DE LA CAME RÉTRACTABLE

770043-15



G9
SAC DE
QUINCAILLERIE

DÉTAIL A

5	2	97244	ÉCROU À EMBASE DENTELÉE Z 3/8-16
4	2	11104707	ÉCROU HEX À EMBASE DENTELÉE HEP ZP 3/8-16 x 1/2
3	2	800061	BOULON HEX ZP 3/8-16 x 1
2	1	033100	SUPPORT DE L'ENSEMBLE DU BAS DE LA CAME RÉTRACTABLE
1	1	233010	ENSEMBLE DU BAS DE LA CAME RÉTRACTABLE
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION

PEELLE[®]

THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

21


Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

19. INSTALLATION DE LA TIGE DE CAME RÉTRACTABLE

770028-25



- ENSEMBLE DE LA CAME RÉTRACTABLE MONTÉE À DROITE ILLUSTRÉ
- DISPOSITIF MONTÉ À GAUCHE SIMILAIRE, MAIS INVERSÉ.
- INSTALLEZ LA TIGE EXACTEMENT COMME ILLUSTRÉ
- N'UTILISEZ PAS DE RONDELLES PLATES
- NE PLACEZ PAS D'ÉCROUS AUTOUR DU PICKUP

ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
4	2	1137021	ÉCROU HEX NYLOCK ZP 5/16-18 POUCES
3	1	97179	TIGE DE CAME RÉTRACTABLE
2	1	233065R	ENSEMBLE DU HAUT DE LA CAME RÉTRACTABLE
1	1	233010	ENSEMBLE DU BAS DE LA CAME RÉTRACTABLE




THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE
ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

20. CONTACT DE PORTE (GRILLE) DE CABINE

770028-18



Si la remise du contact doit être changée, reportez-vous à la feuille n° 230000, incluse avec boîte de contact de grille.

**QUINCAILLERIE FOURNIE
AVEC LE COMPOSANT**

9	2	1133004	RONDELLE PLATE Z 1/4
8	2	1133618	RONDELLE DE BLOCAGE FENDUE MOYENNE Z 1/4
7	2	1137337	ÉCROU À EMBASE DENTELÉE Z 1/4-20
6	2	800065	BOULON HEX À TÊTE PLATE Z 1/4-20 x 3/4
5	2	110120302	BOULON HEX Z 1/4-20 x 3/4
4	2	110120300	BOULON HEX ZP 1/4-20 x 1/2
3	1	234201	CAME DE L'ACTIONNEUR DE CONTACT DE LA GRILLE
2	1	234200	PLAQUE DE MONTAGE DU CONTACT DE LA GRILLE
1	1	2342	CONTACT DE LA GRILLE
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION

PEELLE®

THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

23


Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

20.1. ATTELAGE IMPASSE

770043-17



060134-2

SAC DE QUINCAILLERIE

5	4	1133622	RONDELLE DE BLOCAGE Z, 3/8
4	4	1136106	ÉCROU HEX Z 3/8-16
3	4	800096	BOULON HEX ZP 3/8-16 x 1 1/2
2	2	066941	ATTELAGE IMPASSE
1	1	770153	ENSEMBLE DU RAIL DU TENDEUR
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION

PEELLE[®]

THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

24

Guide n° 253-FR


GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019


21. INSTALLATION DU PANNEAU INFÉRIEUR

ÉTAPE 1

770043-18



Retirez les deux coulisseaux de guidage d'un côté du panneau, afin de pouvoir placer le panneau en position entre les rails.



3	4	800067	BOULON HEX À EMBASE ZP 5/16-18 x 1/2
2	2	0239	COULISSEAU
1	1	770039	TREILLIS MÉTALLIQUE DU PANNEAU INFÉRIEUR DE LA GRILLE, 10 mm (3/8 pouce)
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION



THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

25



Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

ÉTAPE 2

770043-19



Placez le panneau en position entre les rails, puis rattachez les coulisseaux.



Faites glisser le coulisseau vers le bas le long du rail pour le mettre en position, puis rattachez-le.



CONSEIL : fixez le coulisseau du bas en premier

ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
3	8	800067	BOULON HEX À EMBASE ZP 5/16-18 x 1/2
2	4	0239	COULISSEAU
1	1	770039	TREILLIS MÉTALLIQUE DU PANNEAU INFÉRIEUR DE LA GRILLE, 10 mm (3/8 pouce)



THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

26

Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019


22. INSTALLATION DU PANNEAU SUPÉRIEUR

ÉTAPE 1

770043-20



Retirez les deux coulisseaux de guidage d'un côté du panneau, afin de pouvoir placer le panneau en position entre les rails.



2	2	0238	COULISSEAU
1	2	800067	BOULON HEX À EMBASE ZP 5/16-18 x 1/2
2	1	770040	TREILLIS MÉTALLIQUE DU PANNEAU SUPÉRIEUR DE LA GRILLE, 10 mm (3/8 pouce)
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

27



Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

ÉTAPE 2

770043-21



BLOC DE SUPPORT
2 MINIMUM



Coupez le bloc de soutien à mi-hauteur de l'ouverture



Placez le panneau supérieur en position entre les rails et laissez-le reposer sur le bloc de support



Cela permettra d'être sûr que les deux panneaux sont dans la bonne position fermée

PEELLE[®]

THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

28


Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

ÉTAPE 3

770043-22



 Faites glisser les coulisseaux vers le bas le long du rail pour le mettre en position, puis rattachez-le

 **CONSEIL :** fixez le coulisseau du bas en premier

DÉTAIL A

3	4	800067	BOULON HEX À EMBASE ZP 5/16-18 x 1/2
2	2	0238	COULISSEAU
1	1	770040	TREILLIS MÉTALLIQUE DU PANNEAU SUPÉRIEUR DE LA GRILLE, 10 mm (3/8 pouce)
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION



THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275


29

Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

23. CÂBLAGE DU PANNEAU INFÉRIEUR (INSTALLATION DE LA CHAÎNE)



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

30


Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX



Date : 30 octobre 2019

ÉTAPE 2



770028-20



 Lors de l'installation de chaînes, vous serez peut-être amené à couper quelques maillons si la chaîne est trop longue. Utilisez l'extracteur d'axes de maillons de chaîne, pièce n° 0608.

 Vissez les têtes de chaîne à fond vers le bas.



 Deux côtés typiques des panneaux de grille.

G4
SAC DE QUINCAILLERIE

8	3	01478	TIGE DE CHAÎNE DE LA GRILLE - COURTE
7	4	63123	SERRE-CÂBLES DE 6 POUCES
6	4	65076	GOUPILLE FENDUE 1/8 x 1
5	2	1136510	ÉCROU HEX LOURD ZP 1/2-13
4	2	1133626	RONDELLE DE BLOCAGE Z, 1/2
3	4	01792	MAILLON DE RACCORDEMENT
2	2	0179	CHAÎNE À ROULEAUX
1	1	770096	CONTREPOIDS DE PORTE
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

31

Guide n° 253-FR


GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

24. CÂBLAGE DU PANNEAU SUPÉRIEUR (INSTALLATION DE LA CHAÎNE)

ÉTAPE 1

770043-37



THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

32




Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

ÉTAPE 2

770043-35



060134-2

SAC DE QUINCAILLERIE

COULISSEAU DU PANNEAU SUPÉRIEUR SUPPRIMÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

8	6	63123	SERRE-CÂBLES DE 6 POUCES
7	4	65076	GOUILLE FENDUE 1/8 x 1
6	4	1133626	RONDELLE DE BLOCAGE Z, 1/2
5	8	136510	ÉCROU HEX LOURD ZP 1/2-13
4	6	01792	MAILLON DE RACCORDEMENT
3	4	0179	CHAÎNE À ROULEAUX
2	6	01475	TIGE DE CHAÎNE DE LA GRILLE
1	2	066941	ATTELAGE IMPASSE
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION



THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

33


Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

25. INSTALLATION DE LA SANGLE (FONCTIONNEMENT MANUEL)

770028-22



4 BOULON SOUDÉ AU PANNEAU

260018

SAC DE QUINCAILLERIE

4	1	110120331	BOULON HEX ZP 5/16-18 UNC x 2-1/2
3	2	133213	RONDELLE DE PROTECTION ZP 5/16 X 1
2	1	034315	SANGLE DE 91 CM (36 POUCES)
1	1	1137021	ÉCROU HEX NYLOCK ZP 5/16-18 POUCES
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION



THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

34


Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX


Date : 30 octobre 2019

26. RETRAIT DES ANGLES DE BUTÉE DU CONTREPOIDS

770028-24



Retirez tous les angles de butée du contrepois et mettez-les de côté pour les interventions d'entretien dans le futur.



3	2	800061	BOULON HEX ZP, 3/8-16x1
2	1	066935	BUTÉE ANGULAIRE DU CONTREPOIDS
1	1	770096	CONTREPOIDS DE PORTE
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

35


Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

27. INSTALLATION DU MICRORUPTEUR GOF

770028-44



G5
SAC DE
QUINCAILLERIE

6	2	97244	ÉCROU À EMBASE DENTELÉE Z 3/8-16
5	2	800061	BOULON HEX ZP, 3/8-16x1
4	2	1133614	RONDELLE DE BLOCAGE FENDUE Z N° 10
3	2	28990	BOULON HEX À TÊTE RONDE ZP N° 10-24 x 1 1/2
2	1	096860	SUPPORT, GOFL
1	1	09686	MICRORUPTEUR
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION

PEELLE[®]

THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

36



Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX


Date : 30 octobre 2019

28. BARRE PALPEUSE (EN OPTION)

770028-42



Veillez à ce que le câble ne pende pas dans l'ouverture lorsque le panneau de la grille est ouvert.



GRILLE DE CABINE OUVERTE

PEELLE[®]

THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

37


Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

29. CAPTEUR DE PROXIMITÉ DE PORTE (EN OPTION)

770028-40



G7
SAC DE
QUINCAILLERIE

ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
5	6	11104707	ÉCROU HEX À EMBASE DENTELÉE HEP ZP 3/8-16 x 1/2
4	2	096807	SUPPORT DE MONTAGE DU POL & DCL
3	1	096809	SUPPORT DE MONTAGE, POL
2	2	09682	CAPTEUR DE PROXIMITÉ DE TYPE CYLINDRIQUE
1	6	1133008	RONDELLE PLATE Z 3/8

PEELLE[®]

THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

38


Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019

30. CAPTEUR DE PROXIMITÉ DE GRILLE DE CABINE (EN OPTION)

770028-38



G6
SAC DE
QUINCAILLERIE

ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
4	4	11104707	ÉCROU HEX À EMBASE DENTELÉE HED ZP 3/8-16 x 1/2
3	2	09682	CAPTEUR DE PROXIMITÉ DE TYPE CYLINDRIQUE
2	2	096821	SUPPORT DE MONTAGE DU GCL
1	1	770017	ENSEMBLE DU RAIL DU CONTREPOIDS

PEELLE[®]

THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE


ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

39

Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

Guide n° 253-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
PORTE DE CABINE À 2 PANNEAUX

Date : 30 octobre 2019