


246-FR



GUIDE D'INSTALLATION DE CABINE DE PORTE COULISSANTE À 2 PANNEAUX



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

Table des matières

1. AVANT-PROPOS.....	1
2. AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.....	1
3. IDENTIFICATION DU NUMÉRO DE PROJET.....	1
4. ORIENTATION.....	2
5. ENSEMBLE DE CABINE DE PORTE COULISSANTE À 2 PANNEAUX.....	3
6. NOTES D'INSTALLATION DE LA PORTE DE CABINE ET DE LA CAME RÉTRACTABLE.....	4
6.1. GÉNÉRALITÉS.....	4
6.2. RAILS ET ATTELLES DE PORTE DE CABINE.....	4
6.3. PANNEAU DE PORTE DE CABINE.....	5
6.4. POULIES MOTORISÉES OU PIGNONS MANUELS ET POULIES DE TENSION DE PORTE DE CABINE.....	5
6.5. CONTREPOIDS DE PORTE DE CABINE.....	5
6.6. CHÂÎNES DE PORTE DE CABINE ET TÊTES DE CHÂÎNE.....	5
6.7. BUTOIRS EN CAOUTCHOUC DE PORTE DE CABINE.....	6
6.8. CONTACT DE LA PORTE DE CABINE.....	6
6.9. CAME RÉTRACTABLE.....	6
6.10. SANGLES.....	7
7. PRÉPARATION DE L'ENCEINTE DE LA CABINE.....	8
8. INSTALLATION DU RAIL.....	9
9. BARRE D'ÉCARTEMENT ET ATTELLE OBLIQUE DU RAIL.....	10
10. MESURE DES RAILS.....	11
11. MISE EN PLACE DES RAILS.....	12
12. RAILS DE RENFORCEMENT POUR LA CABINE.....	13
13. ENSEMBLE DES PIÈCES DU CONTREPOIDS.....	14
14. INSTALLATION DU CONTREPOIDS.....	15
15. INSTALLATION DU TENDEUR/ENCODEUR.....	18
16. INSTALLATION DE L'ACTIONNEUR/DU PIGNON.....	19
17. BUTOIRS DE PANNEAU.....	20
18. DÉCHARGEMENT DES PANNEAUX.....	21
19. INSTALLATION DES PANNEAUX.....	22
20. DÉTAILS DU RACCORD DE CONNEXION DE LA CHÂÎNE.....	23
21. INSTALLATION DE LA CHÂÎNE.....	24
22. INSTALLATION DE LA CHÂÎNE - CONTREPOIDS UNIQUE.....	25
23. INSTALLATION DE LA CHÂÎNE - CONTREPOIDS DOUBLE.....	26
24. RETRAIT DES ANGLES DE BUTÉE DU CONTREPOIDS.....	29
25. INSTALLATION DE LA SANGLE (FONCTIONNEMENT MANUEL).....	30
26. CONTACT PORTE DE CABINE / PORTE DE CABINE.....	31



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

27. INSTALLATION DE L'ENCODEUR.....	32
28. ASSEMBLAGE DU HAUT DE LA CAME RÉTRACTABLE.....	33
29. ASSEMBLAGE DU BAS DE LA CAME RÉTRACTABLE.....	34
30. INSTALLATION DE LA TIGE DE CAME RÉTRACTABLE.....	35
31. CALES À ANGLE.....	36
32. INSTALLATION DU MICRORUPTEUR GOF.....	37
33. CAPTEUR DE PROXIMITÉ DE PORTE DE CABINE (EN OPTION).....	38
34. CAPTEUR DE PROXIMITÉ DE PORTE (EN OPTION).....	39



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

1. AVANT-PROPOS

Le guide d'installation suivant est destiné à un montage de produit Peelle standard. Cependant, les produits Peelle sont conçus pour s'adapter à de nombreuses situations telles que de très grandes ouvertures, des gaines d'ascenseur étroites, des conditions et conceptions de gaine et de levage uniques. Cependant, certaines conceptions, dispositions ou ajouts spéciaux peuvent ne pas être couverts dans ce manuel. Reportez-vous aux schémas d'installation fournis avec votre commande pour obtenir des instructions sur les composants ou les dispositions spéciales.

Si vous avez des questions, des préoccupations ou si vous avez besoin de plus de détails concernant votre installation, veuillez appeler le +1 (905) 846-4545, poste 275. Ayez, votre numéro du projet Peelle à portée de la main. Un expert en assistance technique Peelle vous aidera à comprendre votre installation et à la réaliser rapidement et facilement.

2. AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

- 1) Vous aurez besoin d'une plate-forme mobile
- 2) Le travail doit être effectué par deux personnes
- 3) Équipement de sécurité
 - Équipement de protection individuelle
 - Barrières de sécurité
 - Protection contre les chutes
- 4) Outils requis
 - Mètre ruban
 - Niveau à bulle
 - Perceuse à grande vitesse
 - Forets acier rapide 8 mm (5/16 pouce) et 10 mm (3/8 pouce)
 - Clé à chocs
 - Douille de 14 mm (9/16 pouce)
 - Meuleuse d'angle
 - Extracteur d'axes de maillons de chaîne (dérive-chaîne) (pièce Peelle n° 0608)
 - Clés plates et à œil (10 à 22 mm) (3/8 à 7/8 pouce)
 - Jeu de douilles (10 à 22 mm) (3/8 à 7/8 pouce)
 - Jeu de tournevis
 - Pince
- 5) Kits de quincaillerie incluse
 - Peelle n° 060133 - Kit de quincaillerie pour cabine de porte standard
 - Peelle n° 02321 - Kit de quincaillerie pour coulisseau de contrepoids

3. IDENTIFICATION DU NUMÉRO DE PROJET

- Localisez le numéro du projet sur les rails, les panneaux de la porte de la et le contrepoids.
- Les numéros du projet doivent correspondre et inclure la désignation de ligne.
- Exemple :

104844 GPA

104844 = numéro du projet
GP = panneau de porte
A = ligne avant (C = ligne arrière)



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE
ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

1


Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

4. ORIENTATION

- Les instructions montrées ici sont typiques pour une porte de cabine avec un dispositif de verrouillage de Peelle monté à droite et une came rétractable. Pour les installations à gauche, une configuration opposée sera utilisée.



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

2


Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

5. ENSEMBLE DE CABINE DE PORTE COULISSANTE À 2 PANNEAUX

770071-35



9	233087	ENSEMBLE DU BAS DE LA CAME RÉTRACTABLE
8	233065R	ENSEMBLE DU HAUT DE LA CAME RÉTRACTABLE
7	2547	ACTIONNEUR
6	770082	CONTREPOIDS
5	770047	PANNEAU SUPÉRIEUR
4	770046	PANNEAU INFÉRIEUR
3	770070	BARRE D'ÉCARTEMENT
2	770068	TENDEUR DU RAIL - CÔTÉ GAUCHE
1	770065	CONTREPOIDS DU RAIL - CÔTÉ DROIT
ÉLÉMENT	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

3

Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

6. NOTES D'INSTALLATION DE LA PORTE DE CABINE ET DE LA CAME RÉTRACTABLE

6.1. GÉNÉRALITÉS

Installez les portes de la cabine après les portes palières. Le contrepoids de la cabine est un contrepoids se déplaçant sur la partie extérieure des rails de la porte de la cabine. Reportez-vous au plan de l'ensemble de la porte de cabine pour obtenir une liste complète des composants. En cas de hauteur d'arrivée limitée, la porte de la cabine comporte deux ou trois panneaux.

La hauteur d'arrivée de la gaine est la zone de la gaine allant du seuil du dernier palier à l'obstacle au-dessus le plus proche dans la gaine. Une porte de cabine à deux panneaux (porte télescopique) est utilisée lorsque la hauteur d'arrivée de la gaine n'est pas suffisante pour une porte à panneau unique. Les deux panneaux sont raccordés, le panneau du bas s'ouvrant et se fermant à une vitesse deux fois plus rapide que celle du panneau supérieur. Cela permet aux deux panneaux d'atteindre la position ouverte ou fermée en même temps.

TYPES DE PORTES DE CABINE (TYPE COULISSANT VERS LE HAUT) :

- À panneau unique : Hauteur d'arrivée suffisante.
- À deux panneaux (Telco) : Hauteur d'arrivée limitée.
- À trois panneaux (Telco) : Hauteur d'arrivée limitée.

CONSTRUCTION DU PANNEAU

- Panneau plein
- Panneau grillagé (option permettant de faire des économies de poids)

Lors de l'installation d'une cabine de porte avant et d'une cabine de porte arrière, veillez à ce qu'elles soient installées aux endroits appropriés sur les côtés avant et arrière, afin que les cames rétractables puissent activer le dispositif de verrouillage de sécurité des portes. N'inversez pas les portes avant et arrière. Les côtés gauche et droit (LH et RH) de la came rétractable, du contrepoids de la porte de cabine et tous les autres composants sont désignés ainsi lorsqu'on regarde depuis l'intérieur de la cabine vers l'extérieur. La came rétractable se trouve d'un côté (gauche ou droit) de la porte de la cabine, et le contrepoids de l'autre côté.

6.2. RAILS ET ATTELLES DE PORTE DE CABINE

Avant d'installer les rails, mesurez la distance entre la partie avant de la plate-forme de l'ascenseur et les équerres d'angle de l'enceinte de la cabine. En cas d'espace insuffisant entre la partie avant de la plate-forme de l'ascenseur et les équerres d'angle de l'enceinte de la cabine, il sera nécessaire de couper les parois latérales de la cabine et de déplacer les équerres d'angle de l'enceinte de la cabine. Vérifiez plusieurs fois vos mesures avant de couper quoi que ce soit. Les équerres d'angle de l'enceinte de la cabine sont généralement des équerres en acier de 50 x 50 x 5 mm (2 x 2 x 3/16 pouce) munies de trous pour les fixer aux rails de la porte de la cabine.

Installez les rails de la porte de la cabine. Boulonnez-les à la plate-forme et aux équerres d'angle de l'enceinte de la cabine. Assurez-vous que les rails sont d'aplomb et perpendiculaires. Veillez à respecter la distance appropriée entre les guides, afin que la porte de la cabine puisse passer. Utilisez pour cela la « distance requise entre les guides » (distance DBG) indiquée sur la baguette de réglage.

Après avoir installé les deux jeux de rails de la porte de la cabine, installez la barre d'écartement du haut, l'équerre de renfort et l'attelle oblique. Le dessus de la porte de la cabine est maintenu en place à l'aide de deux équerres de renfort fixées à la barre de suspension transversale de l'ascenseur. La distance entre les rails



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE
ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

4

Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

de la porte de la cabine doit être maintenue constante pendant l'installation de la barre d'écartement et des équerres et attelles. Une fois les panneaux de la porte installés et ajustés, boulonnez les équerres et attelles.

Inspectez l'espace en haut de la gaine pour vérifier l'absence d'obstacle, puis faites monter doucement la cabine jusqu'au dernier palier pour l'inspecter. Vérifiez l'espace en haut de la gaine par rapport aux dégagements requis par le code en vigueur pour les rails et attelles de portes de cabines, et autres accessoires.

6.3. PANNEAU DE PORTE DE CABINE

Pour installer le panneau de la porte de la cabine, retirez les coulisseaux des deux côtés, déplacez la porte de la cabine dans ses rails de guidage, tout en la faisant glisser sur la plate-forme. Remettez les coulisseaux en place.

Installez le panneau supérieur en premier et fixez-le à l'aide des attelles en bois. Installez le panneau inférieur en position fermée sur le plancher de la cabine.

6.4. POULIES MOTORISÉES OU PIGNONS MANUELS ET POULIES DE TENSION DE PORTE DE CABINE

Les actionneurs électriques de porte de cabine comportent une combinaison de poulies et de moteurs, tandis que les portes de cabine manuelles disposent d'un ensemble de pignons doubles boulonné à l'emplacement prépercé dans le rail, du côté du contrepoids. L'ensemble de la poulie de tension unique est monté à l'intérieur du rail opposé.

6.5. CONTREPOIDS DE PORTE DE CABINE

Le contrepoids se déplace sur la partie extérieure du rail de la porte de la cabine. Le contrepoids nécessite deux chaînes de support. Soulevez avec précaution le contrepoids jusqu'à la partie supérieure de la cabine. Abaissez le contrepoids dans le rail de guidage, de manière à ce qu'il repose sur l'équerre de soutien temporaire, près du haut du rail de guidage.

Si vous les avez retirés, fixez les deux coulisseaux du contrepoids avec les boulons à tête hexagonale avec colle à filetage fournis. Le rail possède un trou pour y boulonner le coulisseau avec une douille.

6.6. CHÂÎNES DE PORTE DE CABINE ET TÊTES DE CHÂÎNE

Fixez les deux têtes de chaîne du contrepoids, de 100 mm (4 pouces) de long, au contrepoids. Raccordez les chaînes aux têtes du contrepoids : la chaîne la plus courte à la tête avant et la chaîne la plus longue à la tête arrière. Encercliez les maillons de raccordement de la chaîne et les clips de maillon de raccordement à chaque extrémité de la chaîne avec les serre-câbles en nylon fournis. Essayez tout excédent d'huile sur les chaînes.

Faites passer la chaîne la plus courte sur la partie avant du pignon double. Faites passer la chaîne la plus longue sur la partie arrière du pignon double, puis sur la poulie de tension. Retirez les maillons en trop à l'extrémité des chaînes, puis raccordez les têtes de chaîne, longues de 180 mm (7 pouces), aux extrémités libres des chaînes, puis aux crochets de suspension sur le panneau de la porte de la cabine. Fixez les maillons principaux de la chaîne à l'aide de serre-câbles en nylon. Chaque tête de chaîne comporte 2 écrous, une rondelle de blocage et une goupille fendue. Assurez-vous que les écrous touchent presque les goupilles fendues dans la partie inférieure de la tête de chaîne. Cela facilitera le futur étirement de la chaîne.

Raccordez la chaîne du panneau supérieur à la tête de chaîne dans les trous prévus dans la barre d'écartement du haut. Faites passer l'autre extrémité de la chaîne autour de la poulie du panneau supérieur, puis raccordez-la au pickup de la chaîne du panneau inférieur.

Après avoir fixé les chaînes au contrepoids et au panneau de la porte de la cabine, retirez l'équerre de soutien temporaire. Soulevez manuellement la porte de la cabine en position complètement ouverte. Laissez-la toucher



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

5

Guide n° 246-FR

**GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX**

Date : 15 mai 2018

les butées d'arrêt du haut. Dans cette position, le bord inférieur de la porte de la cabine doit être au même niveau ou légèrement plus haut que le plafond de l'enceinte de la cabine. Si la porte de la cabine ne se ferme pas complètement parce que le contrepoids repose sur le sol, les chaînes sont trop longues et doivent être ajustées au niveau de leurs têtes ou des maillons doivent être retirés pour raccourcir les chaînes.

Enfin, ajustez les têtes de chaîne avec tout juste un peu plus de tension (moins de mou) dans la chaîne longue, afin de permettre un plus grand étirement de la chaîne. La porte de la cabine doit se déplacer de manière fluide dans les rails de guidage sur toute la course. Ajustez les coulisseaux (vers l'intérieur ou vers l'extérieur) uniquement si le panneau de la porte (grille) de la cabine n'est pas perpendiculaire aux rails de guidage ou s'il n'y a pas de jeu latéral. Avec la porte de la cabine soulevée de 75 mm (3 pouces) par rapport à la plate-forme, vérifiez si le panneau de la porte de la cabine est suspendu de manière horizontale. Ajustez les chaînes pour mettre le panneau de la porte de la cabine à l'horizontale.

Le panneau de la porte de la cabine doit équilibrer le contrepoids à mi-course. Avec la porte de la cabine ouverte à mi-course, poussez-la manuellement pour l'ouvrir davantage, puis, depuis la même position, appuyez dessus pour la fermer. Cette méthode permet généralement de détecter des différences de poids. Ajoutez ou retirez des contrepoids pour atteindre l'équilibre du contrepoids et du panneau de la porte de la cabine.

Le panneau de la porte de la cabine doit être parfaitement équilibré (à mi-course) par le contrepoids pour éviter que la porte de la cabine ne s'entrouvre lorsque la cabine de l'ascenseur de charge est en mouvement ou ne se referme à un moment inopportun.

6.7. BUTOIRS EN CAOUTCHOUC DE PORTE DE CABINE

Les butoirs sont importants pour réduire le bruit et l'usure de la porte de la cabine. Il est possible de régler les butoirs en caoutchouc inférieurs de la porte de la cabine en ajoutant des rondelles plates comme entretoises, afin d'obtenir le positionnement approprié si la plate-forme de la cabine n'est pas nivelé.

6.8. CONTACT DE LA PORTE DE CABINE

Lorsque la porte de la cabine est en position fermée, le contact électrique de la porte de la cabine doit également être « établi ». Cela est réalisé en activant une came à galet fixée sur le dessus du contrepoids de la porte de la cabine. Le contrepoids dispose d'un petit degré de jeu horizontal. Assurez-vous que le contact de la porte de la cabine demeure « établi » en déplaçant le contrepoids d'avant en arrière.

Vérifiez que le contact de la porte de la cabine arrête l'ascenseur quand la porte de la cabine est relevée de 50 mm (2 pouces) par rapport à sa position fermée. Si un ascenseur possède deux portes, les contacts de la porte de la cabine sont généralement câblés en série. Reportez-vous aux plans du contrôleur de l'ascenseur.

6.9. CAME RÉTRACTABLE

Le dispositif de verrouillage de sécurité des portes du monte-charge est conçu pour être actionné par une came rétractable. La came rétractable est montée sur la cabine. Une tige de liaison raccorde la surface de la came avec le moteur de la came rétractable.

Le moteur de la came est monté au-dessus de la partie supérieure de la cabine. L'ensemble de la surface de la came est monté sur la paroi latérale de la cabine, verticalement près de l'axe central de l'ouverture de la porte dans le cas des portes à doubles panneaux, plus bas dans le cas de portes palières glissantes vers le haut. Dans les deux cas, des trous sont prépercés dans le rail de la porte de cabine Peelle. Suivez les schémas d'installation pour installer la came rétractable. La surface de la came rétractable doit être montée au centre des galets des verrous de sécurité, horizontalement et verticalement, quand la cabine se trouve à chaque étage. Les galets des verrous de sécurité doivent être ajustés, de sorte que lorsque la came est étendue (par gravité), elle déverrouille



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

6

Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

le verrou de sécurité. La came doit être réglée de façon à déverrouiller complètement le verrou de sécurité lors d'un déplacement excessif.

La surface de la came est lestée, de façon à ce que la came s'abaisse en l'absence d'alimentation électrique et déverrouille la porte. Il est possible d'ouvrir manuellement les portes si la cabine se trouve à un palier et que la came rétractable n'est pas sous tension. Lorsque le moteur de la came est sous tension, il soulève (retire) la surface de la came pour permettre au dispositif de verrouillage de sécurité de verrouiller la porte.

La grande poulie de la came doit être tournée manuellement pour vous assurer qu'elle ne se tord pas et ne s'accroche pas. Le jeu de la courroie trapézoïdale doit être de 13 mm (1/2 pouce). Ajustez la position du moteur de manière à obtenir un jeu de 13 mm (1/2 pouce).

La longueur effective de la tige de liaison entre la poulie du vilebrequin et la surface de la came doit être ajustée de façon à limiter la rotation du vilebrequin. Pour ajuster la longueur de la tige de liaison de la came : maintenez manuellement la surface de la came complètement vers le haut (rétractée). Dans cette position, pivotez le bras du vilebrequin vers le centre de la cabine, serrez les écrous de la tige en maintenant le vilebrequin à 90 degrés vers l'arrière (vers le centre de la cabine) par rapport à la direction vers le bas. Lorsque le moteur de la came est sous tension, il doit faire remonter la tige de la came vers le centre de la cabine. Si la direction de levage est vers l'avant de la cabine, inversez le sens de rotation du moteur en inversant deux des trois fils d'alimentation électrique du moteur. La tige de la came doit soulever vers le centre de la cabine. Le moteur doit soulever et se bloquer lorsque la came est rétractée (soulevée) sous tension. La came doit retomber facilement quand elle n'est pas sous tension.

Des comes fixes sont parfois utilisées au lieu de comes rétractables, avec des verrous sur le côté opposé. Le verrouillage de sécurité mécanique des portes doit s'activer lorsque la cabine se déplace et quitte le seuil.

Après avoir installé la/les came(s), faites monter doucement la cabine pour vérifier l'absence d'obstacles à la came rétractable dans de la gaine.

6.10. SANGLES

Chaque porte et porte de cabine peut disposer d'une ou plusieurs sangle(s). Les sangles sont montées sur le panneau et suspendues, afin que l'opérateur puisse tirer dessus pour fermer les portes. Limitez la longueur des sangles pour vous assurer qu'elles ne présenteront pas un danger pendant le fonctionnement de la cabine.



NE PAS FAIRE DE NŒUDS OU DE BOUCLES DANS LES SANGLES

Des sangles sont nécessaires pour faire fonctionner manuellement les portes coulissant verticalement, afin de vous assurer qu'elles peuvent se fermer facilement. Les portes de cabine nécessitent seulement une sangle, tandis que les portes palières à chevauchement en nécessitent deux.

Si des sangles sont fournies sur des portes de cabine motorisées, elles sont repliées derrière un clip, mais restent accessibles en cas de panne de courant. Si des sangles sont fournies sur des portes de cabine conformes à la norme ASME A17.1/CSA B44, addenda de 2008, un contact de sangle est fourni et doit être câblé en série avec le contact du bouton d'arrêt de la porte au contrôleur de porte Peelle.



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

7


Guide n° 246-FR

**GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX**


Date : 15 mai 2018

7. PRÉPARATION DE L'ENCEINTE DE LA CABINE

770071-01



Reportez-vous au schéma d'ensemble (L-1) pour de plus amples renseignements concernant les exigences d'interface de l'enceinte de la cabine.



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

8


Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX


Date : 15 mai 2018

8. INSTALLATION DU RAIL

770071-02



TYPIQUE DE CHAQUE CÔTÉ



G1
SAC DE
QUINCAILLERIE

4	10	1121357	BOULON DE CARROSSERIE ZP, 3/8-16 x 1 1/4
3	10	97244	ÉCROU À EMBASE DENTELÉE 3/8-16 Z
2	1	770068	TENDEUR DU RAIL - CÔTÉ GAUCHE
1	1	770065	CONTREPOIDS DU RAIL - CÔTÉ DROIT
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION

PEELLE[®]

THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

9


Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

9. BARRE D'ÉCARTEMENT ET ATTELLE OBLIQUE DU RAIL

770071-04



DÉTAIL A
TYPIQUE DE CHAQUE CÔTÉ

G2

SAC DE
QUINCAILLERIE

6	2	066930	ATTELLE OBLIQUE
5	4	97244	ÉCROU À EMBASE DENTELÉE 3/8-16 Z
4	4	800061	BOULON HEX ZP, 3/8-16 x 1
3	1	770070	BARRE D'ÉCARTEMENT
2	1	770068	TENDEUR DU RAIL - CÔTÉ GAUCHE
1	1	770065	CONTREPOIDS DU RAIL - CÔTÉ DROIT
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION

PEELLE®

THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

10


Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

10. MESURE DES RAILS


770071-05



Mesurez les rails à l'aide de la tige de réglage fournie. Ajustez et serrez les rails. Immobilisez et mettez en place les rails supérieur et inférieur.



CONSEIL : Après l'installation, il est possible d'utiliser la baguette de réglage pour offrir un support supplémentaire au rail.



3	1		BAGUETTE DE RÉGLAGE (ANGLE 50 mm [2 pouces])
2	1	770068	TENDEUR DU RAIL - CÔTÉ GAUCHE
1	1	770065	CONTREPOIDS DU RAIL - CÔTÉ DROIT
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION



THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

11


Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

11. MISE EN PLACE DES RAILS

770071-06



G2
SAC DE
QUINCAILLERIE

 Percez un trou de 9 mm (5/16 pouce) de diamètre. Veillez à ce que le trou ait une profondeur d'au moins 30 mm (1 1/4 pouce).


ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
3	4	060004	BOULON AUTOTARAUDEUR HEX À TÊTE À EMBASE ZP, 3/8-16 X 1 1/8
2	1	770068	TENDEUR DU RAIL - CÔTÉ GAUCHE
1	1	770065	CONTREPOIDS DU RAIL - CÔTÉ DROIT



THE PELLE COMPANY
PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE
ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

12. RAILS DE RENFORCEMENT POUR LA CABINE

770071-07





 Percez et boulonnez les équerres de renfort à la barre d'écartement des rails de la porte de la cabine et à la barre de suspension transversale.

 Coupez et faites une encoche à une extrémité de l'équerre de renfort selon les besoins.



 Utilisez la baguette de réglage pour fournir un soutien supplémentaire au besoin.



G3

SAC DE
QUINCAILLERIE

3	2	770413	ÉQUERRE DE RENFORT
2	16	97244	ÉCROU À EMBASE DENTELÉE 3/8-16 Z
1	16	800061	BOULON HEX ZP, 3/8-16 x 1
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION

PEELLE[®]

THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

13

Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

13. ENSEMBLE DES PIÈCES DU CONTREPOIDS


770071-08



Préparez le contrepooids pour l'insérer dans le rail



Si votre installation nécessite deux contrepooids, vous devrez répéter les étapes suivantes pour chaque contrepooids et côté de la porte de la cabine.



02321

SAC DE QUINCAILLERIE

ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
3	4	02325	BOULON HEX NYLOCK ZP, 3/8-16 x 3/4
2	2	0232	COULISSEAU DU CONTREPOIDS
1	1	770082	CONTREPOIDS



THE PEELLE COMPANY


PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

14. INSTALLATION DU CONTREPOIDS

ÉTAPE 1

770071-10



3	2	1119901	BOULON HEX À EMBASE ZP 1/4-20 X 1/2
2	1	066848	SYSTÈME DE BUTOIR
1	1	770065	CONTREPOIDS DU RAIL - CÔTÉ DROIT
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION



THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

15

Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX


Date : 15 mai 2018

ÉTAPE 2


770071-11



 Soulevez le contrepois, puis abaissez-le dans le rail.



 Abaissez le contrepois dans le rail de guidage sur la butée angulaire du contrepois



2	1	066935	BUTÉE ANGULAIRE DU CONTREPOIS
1	1	770082	CONTREPOIS
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION



THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

16



Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

770071-12

 Remettez le système de butoir en place



3	2	1119901	BOULON HEX À EMBASE ZP 1/4-20 X 1/2
2	1	066848	SYSTÈME DE BUTOIR
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION



THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

17

Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX


Date : 15 mai 2018

15. INSTALLATION DU TENDEUR/ENCODEUR

770071-13



Barre d'écartement retirée pour plus de clarté.



**QUINCAILLERIE FOURNIE
AVEC LE COMPOSANT**

3	2	1137345	ÉCROU HEX À EMBASE DENTELÉE 1/2-13
2	2	110120380	BOULON HEX Z 1/2-13 x 1 1/2
1	1	2575	SYSTÈME DE TENDEUR DE GRILLE
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION



THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

18




Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

16. INSTALLATION DE L'ACTIONNEUR/DU PIGNON

770071-17



**QUINCAILLERIE FOURNIE
AVEC LE COMPOSANT**

3	1	2525	ACTIONNEUR DE GRILLE
2	2	1137345	ÉCROU HEX À EMBASE DENTELÉE 1/2-13
1	2	110120380	BOULON HEX Z 1/2-13 x 1 1/2
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION

PEELLE®

THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

19


Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX


Date : 15 mai 2018

17. BUTOIRS DE PANNEAU

770071-16



TYPIQUE DE CHAQUE CÔTÉ



**QUINCAILLERIE FOURNIE
AVEC LE COMPOSANT**

5	4	800061	BOULON HEX ZP, 3/8-16 x 1
4	4	1133622	RONDELLE DE BLOCAGE Z, 3/8
3	4	1133008	RONDELLE DE BLOCAGE Z, 3/8
2	1	770076	BUTOIR DE PORTE DE CABINE
1	1	770068	TENDEUR DU RAIL - CÔTÉ GAUCHE
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION

PEELLE®

THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE
ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

20


Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

18. DÉCHARGEMENT DES PANNEAUX

Déchargez les panneaux des palettes comme illustré, afin de réduire le risque de plier ou déformer les panneaux.



PEELLE[®]

THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

21

Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018


19. INSTALLATION DES PANNEAUX

 Installez le panneau supérieur en premier.


 **CONSEIL :** lors de la remise en place des coulisseaux, commencez par fixer le coulisseau bas.



Remettez le coulisseau de guidage en place




Retirez les coulisseaux de guidage d'un côté du panneau supérieur, afin de faire rentrer le panneau entre les rails.





Blocs de support
Coupez les blocs de bois pour soutenir le panneau supérieur. Soulevez le panneau supérieur.



Remettez le coulisseau de guidage en place



Retirez les coulisseaux d'un côté du panneau inférieur.



PEELLE[®]

THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

22

Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX



Date : 15 mai 2018

20. DÉTAILS DU RACCORD DE CONNEXION DE LA CHAÎNE

770071-36



Pour retirer un maillon, vous devez meuler la tête de l'axe. Utilisez ensuite l'extracteur d'axes de maillons de chaîne, pièce n° 0608 pour dégager l'axe.



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

23


Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX


Date : 15 mai 2018

21. INSTALLATION DE LA CHAÎNE

Votre installation a soit un seul contrepoids soit un double contrepoids, comme illustré ci-dessous.



CONTREPOIDS UNIQUE



CONTREPOIDS DOUBLE




THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

22. INSTALLATION DE LA CHAÎNE - CONTREPOIDS UNIQUE **ÉTAPE 1**

770071-38



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275


25

Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

23. INSTALLATION DE LA CHAÎNE - CONTREPOIDS DOUBLE *ÉTAPE 1*



THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275


26

Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

770071-27



7	4	1136510	ÉCROU HEX LOURD 1/2-13
6	2	0179	CHAÎNE À ROULEAUX
5	2	74210	GOUPILLE FENDUE 1/8 X 1
4	2	6312	SERRE-CÂBLES
3	4	01792	MAILLON DE RACCORDEMENT
2	2	1133626	RONDELLE DE BLOCAGE Z 1/2
1	2	01475	TÊTE DE CHAÎNE DE 7 POUÇES (CHAÎNE N° 0179)
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION



THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

27




Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX



Date : 15 mai 2018

ÉTAPE 3

770071-26



CROCHET DE SUSPENSION À DOUBLE CHAÎNE POUR CONTREPOIDS DOUBLE



CROCHET DE SUSPENSION À CHAÎNE UNIQUE

8	2	01478	TIGE DE CHAÎNE DE LA GRILLE - COURTE
7	4	1136510	ÉCROU HEX LOURD À FAIBLE TENEUR EN CARBONE GALVANISÉ 1/2-13
6	2	0179	CHAÎNE À ROULEAUX
5	2	74210	GOUPILLE FENDUE 1/8 X 1
4	4	63123	SERRE-CÂBLES
3	4	01792	MAILLON DE RACCORDEMENT
2	2	1133626	RONDELLE DE BLOCAGE Z, 1/2
1	1	770082	TÊTE DE CHAÎNE DE 7 POUCES (CHAÎNE N° 0179)
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

28


Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE CABINE DE PORTE COULISSANTE À 2 PANNEAUX


Date : 15 mai 2018

24. RETRAIT DES ANGLES DE BUTÉE DU CONTREPOIDS

770071-21



Retirez tous les angles de butée du contrepois et mettez-les de côté pour les interventions d'entretien dans le futur.



5	2	800061	BOULON HEX 3/8-16 x 1
4	2	800005	RONDELLE DE BLOCAGE 3/8
3	1	066935	BUTÉE ANGULAIRE DU CONTREPOIS
2	1	770065	ENSEMBLE DU CONTREPOIS SUR LE RAIL DROIT DE LA GRILLE
1	1	770082	ENSEMBLE DU CONTREPOIS DE LA GRILLE
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION

PEELLE[®]

THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

29


Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

25. INSTALLATION DE LA SANGLE (FONCTIONNEMENT MANUEL)

770071-39



⚠ POUR RÉDUIRE LA LONGUEUR DE LA SANGLE, LA COUPER ET BRÛLER LE BORD

⚠ NE PAS FAIRE DE NŒUDS OU DE BOUCLES DANS LES SANGLES

260018

SAC DE QUINCAILLERIE

4	1	0144484	BOULON HEX ZP 5/16-18 UNC X 1
3	1	1137021	ÉCROU HEX NYLOCK ZP 5/16-18
2	1	1133213	RONDELLE DE PROTECTION ZP 5/16 X 1
1	1	034315	SANGLE DE 91 CM (36 POUCES)
4	1	770046	PANNEAU INFÉRIEUR
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION

PEELLE[®]

THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

30

Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX


Date : 15 mai 2018

26. CONTACT PORTE DE CABINE / PORTE DE CABINE

770071-37



Si l'orientation du contact doit être changée, reportez-vous à la feuille n° 230000, incluse avec la boîte de contact de porte de cabine.



**QUINCAILLERIE FOURNIE
AVEC LE COMPOSANT**

9	2	110120300	BOULON HEX ZP 1/4-20 x 1/2
8	2	800065	BOULON HEX À TÊTE PLATE Z 1/4-20 X 3/4
7	2	1137337	ÉCROU À EMBASE DENTELÉE Z 1/4-20
6	1	234201	CAME DE L'ACTIONNEUR DE CONTACT
5	2	1133004	RONDELLE PLATE Z, 1/4
4	2	1133618	RONDELLE DE BLOCAGE FENDUE MOYENNE Z 1/4
3	2	110120302	BOULON HEX Z 1/4-20 x 3/4
2	1	2342	CONTACT DE LA PORTE DE CABINE
2	1	234200	PLAQUE DE MONTAGE DU CONTACT
1	1	770082	CONTREPOIDS
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION



THE PELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

31


Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

27. INSTALLATION DE L'ENCODEUR

770071-42



4	4	1133620	RONDELLE PLATE 5/16
3	2	110120326	BOULON HEX ZP 5/16-18 UNC x 1-1/4
2	1	770080	DISPOSITIF SPÉCIAL DE L'ENCODEUR
1	1	770065	CONTREPOIDS DU RAIL - CÔTÉ DROIT
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

32




Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

28. ASSEMBLAGE DU HAUT DE LA CAME RÉTRACTABLE

770071-18



G8
SAC DE
QUINCAILLERIE



Un support plus grand est fourni si la came rétractable et le contrepois de porte sont situés du même côté.

ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
3	2	11104711	ÉCROU HEX À EMBASE DENTELÉE HEP ZP 3/8-16 x 1
2	2	97244	ÉCROU À EMBASE DENTELÉE Z 3/8-16
1	1	233065R	ENSEMBLE DU HAUT DE LA CAME RÉTRACTABLE

PEELLE[®]

THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

33


Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

29. ASSEMBLAGE DU BAS DE LA CAME RÉTRACTABLE

770071-19



G9

SAC DE
QUINCAILLERIE

DÉTAIL A

A

6	4	11104709	ÉCROU HEX À EMBASE DENTELÉE HEP ZP 3/8-16 x 3/4
5	2	97244	ÉCROU À EMBASE DENTELÉE Z 3/8-16
4	4	800061	BOULON HEX ZP, 3/8-16x1
3	2	233087	ENSEMBLE DU BAS DE LA CAME RÉTRACTABLE
2	1	770089	SUPPORT DE L'ENSEMBLE DU BAS DE LA CAME RÉTRACTABLE
1	1	770068	TENDEUR DU RAIL - CÔTÉ GAUCHE
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION

PEELLE®

THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

34


Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

30. INSTALLATION DE LA TIGE DE CAME RÉTRACTABLE

770028-25



G9

SAC DE QUINCAILLERIE

-  ENSEMBLE DE LA CAME RÉTRACTABLE MONTÉE À DROITE ILLUSTRÉ
-  DISPOSITIF MONTÉ À GAUCHE SIMILAIRE, MAIS INVERSÉ.
-  INSTALLEZ LA TIGE EXACTEMENT COMME ILLUSTRÉ
-  N'UTILISEZ PAS DE RONDELLES PLATES
-  NE PAS PLACER D'ÉCROUS AUTOUR DU PICKUP

4	2	1137021	ÉCROU HEX NYLOCK ZP 5/16-18
3	1	97179	TIGE DE CAME RÉTRACTABLE
2	1	233065R	ENSEMBLE DU HAUT DE LA CAME RÉTRACTABLE
1	1	233010	ENSEMBLE DU BAS DE LA CAME RÉTRACTABLE
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION

PEELLE®

THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE
ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

35

Guide n° 246-FR


GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018



31. CALES À ANGLE

770071-43

 Placez les cales à angle à 6 mm (1/4 pouce) de la surface des panneaux.



Percez et taraudez pour des vis 1/4-20



060144

SAC DE QUINCAILLERIE

5	1133004	RONDELLE PLATE Z 1/4
4	1133618	RONDELLE DE BLOCAGE FENDUE MOYENNE Z 1/4
3	21983	BOULON HEX PH RH ZP 1/4-20 x 1
2	770430R	CÔTÉ DROIT DE LA CALE À ANGLE
1	770430L	CÔTÉ GAUCHE DE LA CALE À ANGLE
ÉLÉMENT	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION

PEELLE[®]

THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

36


Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

32. INSTALLATION DU MICRORUPTEUR GOF

770071-30



G5

SAC DE
QUINCAILLERIE

5	2	1133614	RONDELLE DE BLOCAGE FENDUE Z N° 10
6	1	770389	SUPPORT DE MONTAGE DE COMMUTATEUR DE PROXIMITÉ/FIN DE COURSE
4	2	28990	BOULON HEX À TÊTE RONDE ZP N° 10-24 X 1 1/2
1	1	09686	MICRORUPTEUR
3	2	97244	ÉCROU À EMBASE DENTELÉE 3/8-16 Z
2	2	800061	BOULON HEX ZP 3/8-16 x 1
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION

PEELLE[®]

THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

37


Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

33. CAPTEUR DE PROXIMITÉ DE PORTE DE CABINE (EN OPTION)

770071-32



7	1	096811	SUPPORT DE MONTAGE DE COMMUTATEUR DE PROXIMITÉ/FIN DE COURSE
6	2	800073	BOULON HEX ZP 3/8-16 x 3/4
5	2	1133622	RONDELLE DE BLOCAGE Z, 3/8
4	2	1133008	RONDELLE PLATE Z, 3/8
3	1	770068	TENDEUR DU RAIL - CÔTÉ GAUCHE
2	1	770388	SUPPORT DE MONTAGE DE COMMUTATEUR DE PROXIMITÉ/FIN DE COURSE
1	1	09682	CAPTEUR DE PROXIMITÉ DE TYPE CYLINDRIQUE
ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

38


Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018

34. CAPTEUR DE PROXIMITÉ DE PORTE (EN OPTION)

770071-31



G7
SAC DE
QUINCAILLERIE

ÉLÉMENT	QTÉ	N° RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
4	1	096809	SUPPORT DE MONTAGE POL
3	2	096807	SUPPORT DE MONTAGE DU POL & DCL
2	6	11104709	ÉCROU HEX À EMBASE DENTELÉE HEP ZP 3/8-16 x 3/4
1	2	09682	CAPTEUR DE PROXIMITÉ DE TYPE CYLINDRIQUE

PEELLE®

THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE


ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

39

Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018



THE PEELLE COMPANY

PORTES DE MONTE-CHARGE | PORTES DE CABINE | GRILLES DE CABINE

ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-787-5020 poste 275

Guide n° 246-FR

GUIDE D'INSTALLATION DE
CABINE DE PORTE COULISSANTE
À 2 PANNEAUX

Date : 15 mai 2018